



PROCEDIMIENTO DE USO DE COLUMNA DE AGUA (Red interior gasificada)

1°. Retire la tapa de bronce (2) y el tapón plástico (3). Para sacar el tapón plástico (3) desde el acople rápido (4), se debe presionar el anillo azul de esta pieza (4) hacia abajo, a fondo, con dos dedos.

2°. Instale la manguera (5), un extremo al conector rápido (4) y el otro extremo a la toma de presión del artefacto a gas o la red de gas a verificar. Para el procedimiento de instalación de manguera (5), se requiere presionar con dos dedos el anillo azul del acople rápido, introducir la manguera y soltar.

3°. Verificar la presión de prueba a través de la regla graduada en milímetros (1).

IMPORTANTE

1. Una vez terminada la prueba de hermeticidad, colocar el tapón plástico (3) en el acople rápido (4). y hacer lo mismo con la tapa de bronce (2). Así queda habilitado para ser puesto en el portamanómetro.
2. Para la limpieza del manómetro, solo usar un paño húmedo. NUNCA usar diluyentes o abrasivos.
3. En caso de pérdida involuntaria de agua de la columna, reponer según la siguiente dosificación: 200cc de agua destilada y aplicar colorante artificial (3 gotas color azul, 3 gotas color amarillo). Se facilita la reposición de agua usando una jeringa.